



RYCHLÉ - MOBILNÍ - FLEXIBILNÍ

"Inoxliner BASIC RS" představuje perfektní zařízení pro použití ve výrobních dílnách zaměřených na nerezovou ocel. Pomocí jednoduchého jednotlačítkového ovládání můžete volit charakteristiky pro čištění nebo značení. Nemusíte nic kalibrovat ani nastavovat. Díky provedené analýze má zařízení optimálně nastaveny úroveň výkonu pro určené použití. Na přední panelu je umístěn digitální displej, který zobrazuje aktuální zvolenou charakteristiku a příslušenství, které se má pro ni použít. Díky použití rychloupínání lze rukojeť, kabel elektrody a zemnicí kabel snadno a rychle vyměnit.

"Inoxliner BASIC-RP" nabízí osvědčenou technologii uhlíkových štětců pro čištění svarů TIG. Se štětcem z uhlíkových vláken vyčistí Inoxliner BASIC-RP těžko přístupné plochy, TIG svary nebo i celé plochy z nerezové oceli.

Aplikace:

- Čištění nerezových svarů TIG
- Čištění povrchů z nerezavějící oceli
- Leštění nerezové oceli až do kvality 3D zrcadla

Výhody:

- Jednoduché a snadné použití
- Vysoce flexibilní kabely pro příjemnou práci
- Jednotlačítkové ovládání
- Digitální displej
- Mobilní použití (dodáváno v přepravním boxu)
- Nepoužívá vysoce agresivní kyseliny
- Nezaněchává skvrny/mapy
- Čištění za pomoci štětce z uhlíkových vláken
- Snadné čištění i na těžko dostupných místech

Rozsah dodávky:

1. Zdroj Inoxliner BASIC RP
2. Zemnicí kabel 2m
3. Kabel elektrody vysoce flexibilní 3m
4. Teflonová rukojeť SK25
5. Štětec z uhlíkových vláken
6. Teflonový kryt štětce
7. Čistící elektrolyt Speed 500 ml
8. Keramická pasta 25 g
9. Nádoba pro čistící elektrolyt
10. Přepravní box
11. Sada pro leštění Polier-Set:
 - a. Lešticí elektrolyt
 - b. Grafitová elektroda 30°
 - c. Filc elektrody (hnědý) 10 ks
 - d. Štětec z uhlíkových vláken
 - e. Lešticí elektrolyt 500 ml
12. Transportní vozík Caddy (součástí varianty Inoxliner Basic RP Power-Pack)

